Reloj despertador digital Jumbo-LED

El reloj despertador digital Jumbo-LED,marca Radio Shack es un reloj ideal para su recámara y además mantiene una exactitud dentro los 2 segundos por año.

Su reloj despertador ofrece estas características:

Pantalla color rojo de 4.60 cms—los grandes dígitos le permíten, con más facilidad, la lectura de la hora.

Reductor de intensidad luminosa—le permíte intensificar la luminosidad de la pantalla durante el día y disminuírla durante la noche.

Controles fácil de usarse—le permíte con facilidad ajustar la hora y la alarma del despertador.

Alerta en caso de interrupción en la corriente eléctrica—apaga la pantalla en caso de una interrupción en la corriente eléctrica.

Batería de apoyo—energíza el reloj durante una interrupción en la corriente eléctrica.

Batería centinela—el indicador se ilumina cuando la batería de apoyo se ha debilitado o no ha sido instalada.

Alarma de 3 tonos *en-crescendo*—gradualmente incrementa el volumen de la alarma del despertador.

Botón Snooze—le permíte temporalmente interrumpir el sonido de la alarma, durante aproximadamente 9 minutos.

Advertencia: Para prevenir la posibilidad de provocar un incendio o recibir una descarga eléctrica, no exponga este sistema a la lluvia o humedad excesíva.

CUIDADO

RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA
NO LO ABRA

CUIDADO: PARA REDUCIR EL RIESGO DE RECIBIR UNA DESCARGA ELECTRICA, NO EXTRAIGA EL GABINETE O PARTE POSTERIOR DE ESTE PRODUCTO. NO EXISTEN COMPONENTES QUE REQUIERAN MANTENIMIENTO. ACUDA A PERSONAL Y SERVICIO CALIFICADO.

Este símbolo es con la intención de alertar al usuario de la presencia de voltaje peligroso y sin aislamiento, en el interior del producto, que pudiera ser de la suficiente magnitud para constituír el riesgo de recibir una descarga eléctrica. No abra el gabinete del producto.

Este símbolo es con la intención de alertar al usuario de la presencia de instrucciones muy importantes para la operación o mantenimiento de este producto y que han sido incluídas en la literatura que lo acompaña.

©1995 Tandy Corporation.
Todos los Derechos Reservados.
Radio Shack es una marca registrada de Tandy Corporation.

PREPARATIVOS

Conexión en la energía eléctrica

Para conectar el reloj despertador, conecte el cable para la corriente eléctrica en un enchufe estándard doméstico. La pantalla destella hasta que usted ajuste la hora correcta.

Instalación de la batería

Para la energía de apoyo, instale una batería de 9 voltios en el reloj despertador. Le sugerímos instalar una batería alcalína Radio Shack Cat. No. 23-553.

Nota: Para prevenir el consumo innecesario de la batería, asegúrese haber conectado el reloj despertador a la corriente eléctrica antes de instalar la batería.

1. Ejerza presión sobre el pestillo de la cubierta para el compartimento de la batería y levántela en la dirección que señala la flecha.

2. Conecte la batería de 9 voltios en las terminales correspondientes y colóquela en el interior del compartimento.

   Cuidado: Use solamente la batería del tipo y tamaño requerído.

3. Reinstale la cubierta.

Notas:

- Si la batería de apoyo ya sido instalada, la pantalla se apaga durante una interrupción de la corriente eléctrica. Sin embargo, el reloj despertador sigue funcionando durante aproximadamente 8 horas y la alarma del despertador emitirá su sonido a la hora previamente establecída. Una vez que el servicio eléctrico haya sido restablecído, el reloj despertador mantiene la hora exacta, dependiendo de la energía acumulada en la batería.

- Si la pantalla destella, una vez que se haya restablecído el servicio eléctrico, reemplace la batería.

- Cuando el indicador **BATTERY SENTINEL** se ilumina, reemplace la batería.

Uso del reductor de intensidad luminosa

Coloque el selector **DIMMER HI/LO** (Alto/Bajo) en la posición deseada para el tipo de iluminación en la pantalla.

OPERACION

Ajuste de la hora

1. Mientras mantiene oprimído el botón **TIME,** oprima el botón **HOUR** hasta que la hora deseada aparezca en la pantalla.

   Nota: El indicador **PM** aparece cuando se trata de una hora pasado meridiano.

2. Continúe manteniendo oprimído el botón **TIME** y oprima el botón **MINUTE** hasta que el número deseado de minutos aparezca en la pantalla.

Ajuste de la alarma del despertador

1. Mientras mantiene oprimído el botón **ALARM**, oprima el botón **HOUR** hasta que la hora deseada aparezca en la pantalla.

2. Continúe oprimiendo el botón **ALARM** y oprima el botón **MINUTE** hasta que el número de minutos deseado aparezca en la pantalla.

Notas:

- Oprima el botón **ALARM, HOUR** y **MINUTE** simultáneamente para establecer la hora en 12:00 AM.

- Oprima el botón **ALARM** para consultar la hora de la alarma del despertador, en cualquier momento.

Uso de la alarma del despertador

1. Coloque el interruptor **ALARM ON/OFF** en la posición **ON**. El indicador **ALARM** se ilumina. Cuando el reloj despertador llegue a la hora previamente establecída, el sonido de la alarma será emitído.

2. Cuando escuche la alarma, coloque el interruptor **ALARM ON/OFF** en la posición **OFF** para interrumpirla. El volumen del sonido de la alarma se incrementa, si durante el transcurso de 8 segundos; no es interrumpida y nuevamente si la alarma no es interrumpida 10 segundos después.

3. Coloque el interruptor **ALARM ON/OFF** en la posición **ON** para establecer que el sonido de la alarma vuelva a ser emitído al día siguiente.

Nota: Si usted no interrumpe el sonido de la alarma, esta emitirá el sonido durante 2 horas y automáticamente se establecerá por sí sola para volver a sonar a la misma hora el día siguiente.

Uso del botón SNOOZE

Para interrumpir la alarma, temporalmente durante aproximadamente 9 minutos, oprima el botón **SNOOZE** mientras se escuche el sonido de la alarma. La alarma se interrumpe y volverá a sonar después de aproximadamente 9 minutos. Usted podrá oprimir el botón **SNOOZE** cuantas veces lo desée.

CUIDADOS

Su reloj despertador digital es un ejemplo de diseño y fabricación insuperable. Las siguientes sugerencias le ayudarán al cuidado de su reloj despertador para disfrutarlo durante años.

- Mantenga el reloj seco. Si se llegara a mojar, séquelo inmediatamente.

- Manipule el reloj con mucho cuidado. No lo deje caer.

- Use y mantenga el reloj bajo condiciones normales de temperaturas.

- Mantenga el reloj alejado del polvo y las grasas.

- Limpie, ocasionalmente, el reloj con un trapo húmedo para mantenerlo con apariencia de nuevo.

Modificar o alterar los componentes internos del reloj despertador pudiera ser la causa de un mal funcionamiento del mismo y además pudiera invalidar su garantía. Si su reloj despertador no está funcionando como debiera, llévelo a una tienda Radio Shack de la localidad, para obtener ayuda.

ESPECIFICACIONES

Energía requerída ..... AC 120 V, 60 Hz, 5 watts
Batería centinela ..... En alerta 15 μA
Batería de apoyo ..... Una batería de 9 voltios (Cat. No. 23-553)
Dimensiones ..... 22.5 x 9.5 x 7 cms
Peso ..... 280 gms

Las especificaciones son para nuestros modelos típicos; en las unidades individuales estas pudieran variar. Estas especificaciones están sujetas a cambios y mejoramientos, sin previo aviso.